

Beschädigte CD / DVD lesen

Eine CD / DVD kann recht leicht **verkratzt** oder **beschädigt** und damit nicht mehr lesbar werden.

Mit folgenden Tipps kann Sie aber in den meisten Fällen trotzdem kopiert werden (z.B. auf einen neuen Datenträger).

CD / DVD "waschen"

Eine CD / DVD ist wasserfest. Dementsprechend kann Sie mit einer nicht zu aggressiven, flüssigen Spülmittellösung (z.B. **Handwaschseife**) unter **warmem Wasser sanft gewaschen** werden. Anschliessend sollte Sie mit einem Tuch getrocknet werden (z.B. Brillenputztuch, Mikrofasertuch...)

Dabei werden Staub und andere Schmutzpartikel aus den Kratzern ausgewaschen - für ein einfaches Lesen reicht dies meistens bereits.

CD / DVD auslesen

Sollte das nicht zum gewünschten Ergebnis führen, kann die CD / DVD mit speziellen Tools ausgelesen werden. Dabei kann das Auslesen allerdings schon einige Stunden dauern, da sehr langsam gelesen wird:

- [Unstoppable Copier](#)



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)