Beschädigte CD / DVD lesen

Eine CD / DVD kann recht leicht verkratzt oder beschädigt und damit nicht mehr lesbar werden.

Mit folgenden Tipps kann Sie aber in den meisten Fällen trotzdem kopiert werden (z.B. auf einen neuen Datenträger).

CD / DVD "waschen"

Eine CD / DVD ist wasserfest. Dementsprechend kann Sie mit einer nicht zu agressiven, flüssigen Spülmittellösung (z.B. **Handwaschseife**) unter **warmem Wasser sanft gewaschen** werden. Dabei werden Staub und andere Schmutzpartikel aus den Kratzern ausgewaschen - für ein einfaches Lesen reicht dies meistens bereits.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die Pedrett IT+Web AG als Autor genannt wird.



Zum Eintrag