

# Hardwarereset

1. Computer komplett herunterfahren
2. Sämtliche Geräte vom Computer entfernen (USB, Maus, Tastatur...)
3. Computer **komplett vom Strom trennen** (Netzkabel ziehen)
4. Startknopf für mind. 10 Sek. gedrückt halten - loslassen und erneut für mind. 10 Sek. drücken
5. Computer wieder mit Stromnetz verbinden, Geräte wieder anschliessen
6. Startknopf drücken

alle USB & sonst. Externe ziehen ... Startknopf . 3 x ca 5 Sek. lang drücken Stromkabel RAN & ,  
Schalter EIN, Startknopf : AN , testen ob es wieder geht.

Gefunden bei <http://www.computerhilfen.de>



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der  
Pedrett IT+Web AG.  
Unter Berücksichtigung der  
[Nutzungsbedingungen](#) ist eine  
Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange  
die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)