Hardwarereset

1. Computer komplett herunterfahren
2. Sämtliche Geräte vom Computer entfernen (USB, Maus, Tastatur…)
3. Computer **komplett vom Strom trennen** (Netzkabel ziehen)
4. Startknopf für mind. 10 Sek. gedrückt halten - loslassen und erneut für mind. 10 Sek. drücken
5. Computer wieder mit Stromnetz verbinden, Geräte wieder anschliessen
6. Startknopf drücken

alle USB & sonst. Externe ziehen ... Startknopf . 3 x ca 5 Sek. lang drücken Stromkabel RAN & , Schalter EIN, Startknopf : AN , testen ob es wieder geht.

Gefunden bei http://www.computerhilfen.de

Pedrett AG IT+Web

Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG.
Unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die Pedrett IT+Web AG als Autor genannt wird.

Zum Eintrag