Hardwarereset

1. Computer komplett herunterfahren
2. Sämtliche Geräte vom Computer entfernen (USB, Maus, Tastatur...)
3. Computer **komplett vom Strom trennen** (Netzkabel ziehen)
4. Startknopf für mind. 20 Sek. gedrückt halten - loslassen und erneut für mind. 20 Sek. drücken
5. Computer wieder mit Stromnetz verbinden, Geräte wieder anschliessen
6. Startknopf drücken, Computer starten



Der Hardwarereset kann auch für andere Geräte wie z.B. externe USB-Festplatten, Modems oder Router verwendet werden.

Pedrett AG IT+Web

Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG.
Unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die Pedrett IT+Web AG als Autor genannt wird.

Zum Eintrag