## **Hardwarereset**

- 1. Computer komplett herunterfahren
- 2. Sämtliche Geräte vom Computer entfernen (USB, Maus, Tastatur...)
- 3. Computer **komplett vom Strom trennen** (Netzkabel ziehen)
- 4. Startknopf für mind. 20 Sek. gedrückt halten loslassen und erneut für mind. 20 Sek. drücken
- 5. Computer wieder mit Stromnetz verbinden, Geräte wieder anschliessen
- 6. Startknopf drücken, Computer starten



Der Hardwarereset kann auch für andere Geräte wie z.B. externe USB-Festplatten, Modems oder Router verwendet werden.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die Pedrett IT+Web AG als Autor genannt wird.

