

Hardwarereset

1. Computer komplett herunterfahren
2. Sämtliche Geräte vom Computer entfernen (USB, Maus, Tastatur...)
3. Computer **komplett vom Strom trennen** (Netzkabel ziehen)
4. Startknopf für mind. 20 Sek. gedrückt halten - loslassen und erneut für mind. 20 Sek. drücken
5. Computer wieder mit Stromnetz verbinden, Geräte wieder anschliessen
6. Startknopf drücken, Computer starten



Der Hardwarereset kann auch **für andere Geräte** wie z.B. externe *USB-Festplatten, Modems oder Router* verwendet werden.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der
Pedrett IT+Web AG.
Unter Berücksichtigung der
[Nutzungsbedingungen](#) ist eine
Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange
die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)