

# Maus und Tastatur funktionieren nicht per USB

## Problemursache USB-Geräte

Wenn die Problemursache bei der USB-Maus oder USB-Tastatur liegt, versuchen Sie folgendes:

1. Wechseln Sie den USB - Anschluss (z.B. Steckplatz Rückseite)
2. Wechseln Sie die Maus / Tastatur aus

## Problemursache Windows Update

Sofern die Tastatur vor starten des Betriebssystems funktioniert, liegt das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem fehlgeschlagenen oder fehlerhaften Windowsupdate.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)