Maus und Tastatur funktionieren nicht per USB

Problemursache USB-Geräte

Wenn die Problemursache bei der USB-Maus oder USB-Tastatur liegt, versuchen Sie folgendes:

- 1. Wechseln Sie den USB Anschluss (z.B. Steckplatz Rückseite)
- 2. Wechseln Sie die Maus / Tastatur aus

Problemursache Windows Update

Sofern die Tastatur vor starten des Betriebssytems funktioniert, liegt das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem fehlgeschlagenen oder fehlerhaften Windowsupdate.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die Pedrett IT+Web AG als Autor genannt wird.

